# Guide de référence rapide du Capteur de friture

Modèle de table de cuisson électrique : Cl481612, Cl491612, Cl491602.

Ce guide ne remplace pas le Manuel d'utilisation et d'entretien.

Se reporter au Manuel d'utilisation et d'entretien pour des instructions détaillées et des notes de sécurité importantes.

#### Cuisson sécuritaire

ATTENTION

Si le capteur de friture ne fonctionne pas correctement, une surchauffe peut causer de la fumée et endommager la casserole.

LORS DE LA FRITURE AVEC LE CAPTEUR DE FRITURE, OB-SERVER LES CONSIGNES SUIVANTES :

- utiliser uniquement la casserole du système Gaggenau
- ne pas placer de couvercle sur la casserole du système
- ne laisser jamais du gras de friture sans surveillance
- utiliser uniquement le gras convenant à la friture. Pour le beurre, la margarine et l'huile d'olive, choisir min.
- Le capteur de friture n'est pas conçu pour la cuisson par ébullition.

#### Niveaux de friture

\_ min basse température

(par exemple, omelette, rôties, aliments frits dans du beurre butter ou de l'huile d'olive).

= med température moyenne-basse

(par exemple, poisson, hamburger, poitrine

de poulet et crêpes).

≡ med plus température moyenne-élevée

(par exemple, escalope de veau, viande

hachée, légumes).

■ max température élevée

(par exemple, steaks médium saignant, pommes de terre bouillies frites).

### Réglage du capteur de friture

Placer la casserole au centre de l'élément chauffant. Sélectionner le réglage approprié à partir du tableau.

- 1 Allumer la table de cuisson.
- 2 Sélectionner la plaque de cuisson et le réglage de chaleur requis: déplacer le Twistpad vers le symbole de la zone de cuisson.
- 3 À l'intérieur de 5 secondes, appuyer sur le symbole 

   Tourner le Twistpad jusqu'au niveau de friture désirée le symbole ≡ apparaît à l'affichage.

   La zone de cuisson commence à réchauffer la casserole. Le symbole de niveau de friture ≡ est affiché jusqu'à ce que la température de friture soit atteinte. Un signal sonore se fait alors entendre. ≡ disparaît.
- 4 Ajouter le gras à friture et les aliments dans la casserole. Choisir le niveau de friture, recommandé dans le tableau de cuisson correspondant.

Retourner les aliments comme à l'habitude de sorte qu'ils ne brûlent pas.

## Lorsque le repas est prêt

## Tableau de cuisson

Le tableau indique le réglage de la température convenant à chaque type d'aliment. La durée de cuisson varie selon le type, le poids, l'épaisseur et la qualité de l'aliment.

Les niveaux de température recommandés ont été adaptés en fonction de la casserole du système Gaggenau. Avec les autres types de casserole, la fonction Friture ne fonctionne pas.

|                     |   | Réglage de la<br>température   | La durée de friture totale à<br>compter du signal sonore  |
|---------------------|---|--|---|
| /iande              | Escalope de veau panée (5/8" d'épaisseur) Filet (porc, boeuf ou veau), médium (1" d'épaisseur) Côtelette de porc, désossé ou avec os (1" d'épaisseur) Côtelette d'agneau, médium (1/2" d'épaisseur) Steaks de boeuf médium saignant (3/4" d'épaisseur) Steaks de boeuf médium ou bien cuit (3/4" d'épaisseur) Poitrine de poulet (1" d'épaisseur) Poulet frit à la poêle Saucisse / Hot Dogs (Ø 1/2 – 1 1/8") Hamburger Minces tranches de viande Viande hachée | med plus med plus med med max med plus min min med med med med med med plus med plus | 6–10 Min<br>6–10 Min<br>10–17 Min<br>8–15 Min<br>8–10 Min<br>8–12 Min<br>20–30 Min<br>25–35 Min<br>8–20 Min<br>6–12 Min<br>7–12 Min<br>6–10 Min |
| Poisson             | Poisson, frit (entier) Filets de poisson avec et sans panure Steak de saumon (1" d'épaisseur) Steak de thon, bien cuit (1" d'épaisseur) Crevettes Pétoncles   | min med med / med plus med med med plus med plus med plus                            | 5-8 Min<br>15-25 Min<br>10-20 Min<br>8-12 Min<br>8-12 Min<br>4-8 Min<br>5-8 Min   |
| Plats aux oeufs     | Pain doré Omelettes Oeufs frits Oeufs brouillés Rôties  | med<br>min<br>min<br>min<br>min  | friture continue friture continue 2–6 min 2–4 min friture continue  |
| Pommes de terre     | Pommes de terre bouillies frites<br>Pommes de terre crues frites<br>Pommes de terres rissolées  | max<br>med<br>min  | 6–12 Min<br>15–25 Min<br>20–30 Min  |
| Légumes             | Ail / Oignons<br>Courge / Aubergine<br>Champignons<br>Légumes sautés  | min<br>med<br>med plus<br>med plus   | 2–10 Min<br>4–12 Min<br>10–15 Min<br>10–12 Min  |
| Aliments congelés   | Poitrine de poulet<br>Légumes sautés<br>Rouleaux de printemps / rouleaux aux oeufs (3/4 – 1 1/4"<br>d'épaisseur)  | min<br>min<br>med  | 10–30 Min<br>8–15 Min<br>10–30 Min  |
| Aliments tout prêts | Produits de pommes de terre par exemple frites<br>Produits de pommes de terre par exemple Pommes de terres<br>rissolées<br>Pâtes (ajoutées à de l'eau)  | med<br>min<br>min  | 10–15 Min<br>10–20 Min<br>4–6 Min   |
| Divers.             | Nouilles au riz / Riz frit Camembert cuit / Fromage cuit Tofu Croûtons Amandes rôties, noix, grain de pin *)  | max<br>med<br>med<br>med<br>min  | 8-15 Min<br>7-10 Min<br>8-12 Min<br>6-10 Min<br>3-7 Min   |